

電子レンジ

を使用した火災が増えています！



東京消防庁管内で令和3年中に電子レンジから出火した火災は、過去10年間で最も多い65件（速報値）でした。今年も3月6日現在で、昨年より10件も多い19件発生しています。

電子レンジ火災の7割近くを占める原因が…

加熱しすぎと**アルミ製包装ごとの加熱**



さつまいも（生）を700Wで加熱。

12分後には煙が噴出し、14分後には出火しました。

火災を防ぐために!!

- 1 **さつまいもや肉まん**などは、長時間加熱しすぎると急速に燃える危険性があるんだ。加熱時間を長めに設定せず、取扱説明書や調理方法をよく確認して使用してね。
- 2 **アルミホイルや金線・銀線等が入ったお皿**などは火花が散って危険なので絶対に電子レンジで加熱しないでね。
- 3 **冷凍食品**などは、「袋ごとレンジ不可」など包装に書いてあるものもあるよ。必ず確認してね。
- 4 電子レンジの周囲には、可燃物を置かないでね。



万が一火災が起きた時は、電子レンジの扉を開けずに電気を遮断して、119番通報を！

【問合せ先】 足立消防署 電話03-3852-0119