



電子レンジにご注意を！！

電子レンジの誤った使用による火災が増えています！



事例

肉まんを電子レンジ（700W）に入れて4分加熱をしたが、加熱時間が長かったため、肉まんが過熱されて出火したものの。

電子レンジは、簡単で大変便利な調理器具ですが、加熱をしすぎたり、使用できない皿などを使用して火災となる事例が増えています。

電子レンジの取り扱い説明書をよく読んで、正しく安全に使用しましょう！！

Point!



- *長時間の加熱をしない
- *冷凍食品等は、包装などが電子レンジ使用可能か表示を確認する
- *庫内はこまめに清掃し、油かすなどは除去する
- *適切な加熱時間を確認して、食品の加熱をする
- *電子レンジには、金属や紙製品や木、竹製品は使用できません

問合せ先

町田消防署予防課（町田市本町田2380番地3 電話：042-794-0119）