

エアゾール缶等による火災・事故に ご注意ください！

エアゾール缶等（可燃性ガスを噴射剤とした消臭剤、整髪剤、制汗剤等のスプレー缶や簡易型ガスコンロの燃料に用いられるカセットボンベ）を使用・廃棄する場合は、次の点にご注意ください。

- ① エアゾール缶には、LPGなどの可燃性ガスが噴射剤として使われている製品が多いので、使用前に必ず製品に記載されている注意書きを確認する。（エアゾール製品は本来の用途以外使用しない。）
- ② やむを得ず使い切らずに捨てる時には、火気のない通気性のよい屋外で残存ガスがなくなるまで噴射し廃棄する。
- ③ エアゾール缶等を廃棄する場合は、必ず中身を使い切り区が指定するごみの分別を守って捨てる。
- ④ エアゾール缶等は、厨房器具や暖房器具付近の高温となる場所や、直射日光と湿気を避けて保管し、厨房器具や暖房器具等の付近では使用しない。
- ⑤ カセットボンベは、カセットこんろ本体に正しく装着されていることを確認してから使用する。
- ⑥ カセットこんろを複数並べて鉄板をのせたり、カセットボンベカバーを覆うような大きな鍋等の使用や、練炭と等の炭おこしは、燃料ボンベが加熱され、破裂する危険があるので絶対に行わない。

※ コンロやストーブのある部屋などで、ガスを噴射することは危険です。

※ 江戸川消防署管内においても屋内で、スプレー缶等に穴をあけ中身を出そうとしてコンロの火が引火した火災で、負傷者が発生しています。