



STOP! 電気火災

《府中消防署からのお知らせ》

最近、府中消防署管内で電気に関連した火災が続いて発生しています。出火原因をみると、使用者の取り扱いに関わる事案となっています。普段から点検・清掃などを適切に行うとともに、使用する場合は、必ず取扱説明書などを良く読み、正しく使用しましょう。

《過去の火災事例》

・事例1 リチウムイオンバッテリーの破損

スマートフォンのリチウムイオンバッテリーパックが衝撃で破損し、短絡（ショート）により衣類に着火したケース



衝撃で破損したリチウムイオンバッテリー

・事例2 コンセントの発熱

テーブルタップの決められた容量以上にタコ足配線が重なり、コンセント部分が発熱し火災に至ったケース



タコ足配線の発熱から焼損したコンセント

・事例3 延長コードの断線

電気コードが家具や椅子の下敷きになり、短絡（ショート）により出火したケース



短絡により焼損した延長コード





《火災を防ぐチェックポイント》

「コンセント」

- ◎ コンセントにホコリがたまらないようにしましょう
- ◎ 差し込みプラグをコンセントから抜くときは、電気コードではなくプラグ本体を持って抜きましょう

「電気コード」

- ◎ 電気コードの折れ曲がり、家具等の下敷きや挟まれに注意しましょう
- ◎ 電気コードは束ねて使用しないでください
- ◎ テーブルタップは、決められた容量内で使用しましょう

「リチウムイオン電池」

- ◎ 「膨らむ」「音がする」「臭いがする」など、異常を感じたら使わない
- ◎ 機器購入時に付属のものや、メーカー指定の製品を使用する
- ◎ 国の定める安全基準を満たしている「PSE マーク」の付いた製品を選ぶ



PSE マークは国の定める安全基準の検査に合格した電気製品に表示されます。



電気製品の「小さなこげ跡」を見つけた場合は、[東京消防庁版電気製品火災相談ガイド](#)をご覧ください。

問合せ先

東京消防庁 府中消防署 予防課 防火管理係

〒183-0056 府中市寿町1丁目5番地

電話：042（366）0119 FAX：042（360）7502

