



でんし

電子レンジ

つか かた き

使い方に気をつけて



にく でんし
肉まんを電子レンジ（700
わっと ぶんかん
W）で4分間あたためていまし
じかん なが
たが、あたためる時間が長かつ
かじ
たために**火事**になりました。



ポイント

- * た もの あ じかん
食べ物に合うあたため時間をまもる
- * でんし つか ようき
電子レンジに使える容器であたためる
- ぎんぞく つ い もの かみ き たけ い もの
（金属が付いている入れ物や紙や木、竹でできた入れ物
でんし つか
は電子レンジでは使えません）

○問合せ先○

まちだしょうぼうしょよぼうか
町田消防署予防課

まちだしほんまちだ

（町田市本町田2380番地3

ばんち

でんわ

電話：042-794-0119）